


## アイ 重量フック寸法表



使用荷重	B(mm)	E(mm)	R(mm)	T(mm)	破断荷重	重量
0.5トン	20.0	22.0	89.0	17.0	2.5トン	0.34kg
1.0トン	25.0	23.0	109.0	24.0	5.0トン	0.68kg
2.0トン	34.0	26.0	131.0	24.0	10.0トン	1.30kg

**FEIC** 極東技研工業(株)

代表取締役 西出 力

〒596-0827

大阪府岸和田市上松町3-6-41

Tel: 072-427-2190

Fax: 072-427-1862

E-mail: feinfo@feicjoe.com